

**НАЧАЛО РАБОТЫ, ЗАРЯДКА  
И ВКЛЮЧЕНИЕ**

Подключите вилку адаптера к кабелю часов и вставьте ее в электрическую розетку 220 В / 50 Гц. Снимите защитную пленку с экрана часов.

Часы имеют встроенный аккумулятор. **Необходимо зарядить его полностью перед началом эксплуатации.** Зарядка часов происходит с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Рекомендуется зарядка от источника тока 5 В / 1.0 А, не допускается зарядка от источников питания с выходным током более 2.0 А! Во время зарядки на экране часов горит соответствующий индикатор.

Включите часы, переведя переключатель **ON-OFF** в режим **ON**.

**НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ**

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **TIME SET**;
- появится мигающее отображение часов, с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** увеличивайте или уменьшайте часы;
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке минут (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** увеличивайте или уменьшайте минуты);
- нажмите снова кнопку **TIME SET** и перейдите к настройке дня недели (с помощью кнопок **UP (+)** и **DOWN (-)** выберите нужный день недели);
- нажмите снова кнопку **TIME SET**, чтобы завершить настройки и выйти в режим отображения времени;

**ВНИМАНИЕ:** перед настройкой времени обратите внимание на формат времени (12/24 Ч), при выборе формата 12 Ч появятся значок **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня)

**НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКОВ**

- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **ALARM SET**, чтобы войти в режим настройки будильника №1 (мигает соответствующая иконка);
- настройте часы желаемого времени срабатывания будильника с помощью кнопок **UP** и **DOWN**;
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и настройте минуты желаемого времени срабатывания будильника (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и выберите мелодию для будильника №1 (с помощью кнопок **UP** и **DOWN**);
- нажмите снова кнопку **ALARM SET** и перейдите в настройки будильника №2 (правила настройки те же).

Обозначение дней недели при настройке будильников.

1-7 — ПН-ВС

1-5 — ПН-ПТ

1-1 — будильник на 1 день

1-6 — ПН-СБ

**ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКОВ**

Нажмите кнопку **ALARM SET**, чтобы включить или выключить будильники №1 / №2. Если какой-то из будильников включен, соответствующий значок будет отображаться на экране часов, если выключены — значки не отображаются. При срабатывании будильника соответствующий значок начинает мигать, мелодия длится 2 минуты, при этом нажатие на любую кнопку на задней панели выключит будильник, а нажатие на **SNOOZE** (на верхней панели) включит режим отсрочки срабатывания (**SNOOZE**).

**SNOOZE**

Во время срабатывания **SNOOZE** значок будильника на экране продолжит мигать, при этом мелодия начнет проигрываться спустя 5 минут. Нажмите на любую кнопку на задней панели часов, чтобы выключить будильник.

**ФОРМАТ ВРЕМЕНИ 12/24 Ч**

Нажмите на кнопку **TIME SET** и удерживайте ее в течение 3 с, чтобы выбрать формат отображения времени, используйте кнопки «+» или «-», чтобы переключить формат.

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ**

Нажмите кнопку **TUNES**, чтобы начать проигрывать мелодию (длится в течение 5 минут)

**НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ**

Нажмите кнопку  $\llcorner$ , чтобы настроить громкость мелодии. Есть всего 5 уровней громкости (последовательно переключаются этой кнопкой). Нажмите любую другую кнопку, чтобы закончить настройки громкости.

**НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ**

Нажмите кнопку **TIME SET**, чтобы настроить яркость экрана (всего 5 уровней).

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ**

С помощью переключателя  $\otimes$   $\otimes$  можно выбрать один из двух режимов работы экрана. Положение  $\otimes$  позволяет экрану быть всегда включенным. Положение  $\otimes$  переведет экран в энергосберегающий режим, что означает, что после 8 с свечения экран автоматически гаснет и включается при касании верхней панели. Не рекомендуется включать режим «всегда включен», если часы не подключены к внешнему источнику питания, так как это приведет к скорой разрядке аккумулятора.

**НОЧНИК**

Нажатие кнопки  $\otimes$  на верхней панели часов включает и выключает ночник. Если коснуться и удерживать руку на этой кнопке, то можно менять яркость ночника. При этом при повторном включении уровень яркости ночника будет тем же, каким он был в момент перед выключением.

**ТАЙМЕР НОЧНИКА**

Нажмите кнопку **LIGHT TIMER**, чтобы включить таймер ночника. На экране появится значок  $\otimes$ . Удержание кнопки **LIGHT TIMER** включает режим выбора времени (по умолчанию таймер настроен на 5 минут). С помощью кнопок «+» и «-» выберите нужное время таймера в диапазоне 5-120 минут. После окончания настройки таймера нажмите на кнопку **LIGHT TIMER** еще раз, чтобы выйти из этого режима.

Примечание: когда таймер включен, нажатие верхней кнопки или кнопки **LIGHT TIMER** приводит к выключению таймера.

**RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)**

Если при настройке, работе, отображении возник сбой, случились какие-то ошибки и т.п. Нажмите кнопку **RESET**, чтобы сбросить все настройки и перезагрузить часы. После этого нужно заново сделать все настройки.

**ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ**

Если батарея значительно разрядилась отображается индикатор  $\square$ . При этом мелодии перестают проигрываться, экран светит ненормально, проявляются другие признаки разрядки батареи. В таком случае необходимо подключить часы с помощью кабеля к источнику питания. После полной зарядки значок  $\square$  перестает светиться.

Внимание: при почти полной разрядке батареи экран может отключиться полностью.



**ОСОБЕННОСТИ**

- Светодиодный экран высокого разрешения с зеркальной поверхностью
- Сенсорные кнопки сверху + кнопки на задней поверхности часов
- 5 уровней яркости экрана
- 2 независимых будильника, 18 мелодий, регулируемая громкость
- Функция встроенной памяти с сохранением настроек при отключении внешнего питания
- Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч
- Ночник с регулируемой яркостью

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Средний срок службы	30000 ч
Степень защиты	IP20
Аккумулятор	литий-ионный 1500 мАч
Материал	пластик
Рабочая температура	0...+40 °С
Размер	152 x 77 x 38 мм
Длина кабеля	1.0 м
Питание (вход)	100-240 В~ 50/60 Гц
Питание (выход)	5 В = 1.0 А

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Часы	1 шт.
Кабель micro-USB/USB	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ,  
ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ**

Хранить при температуре -25...+40 °С и относительной влажности не более 85 %. Транспортировка осуществляется в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Утилизируйте изделие в соответствии с действующим законодательством РФ (и/или страны продажи).

**ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ**

Продажа должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ (и/или страны продажи).

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА**

Указана на стикере устройства и в данной инструкции по эксплуатации

**ГАРАНТИЯ**

1. Срок гарантии — 12 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
  - некорректного заполнения гарантийного талона;
  - нарушения правил эксплуатации;
  - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
  - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.;
  - выход из строя аккумулятора не является гарантийным случаем.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ,  
ИМПОРТЕРЕ И УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ**

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России:  
ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.  
Тел.: +7 495 798-95-85,  
info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

**ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При появлении неисправностей, которые не получается устранить способами, описанными выше, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Не разбирайте часы и не проводите замену встроенного аккумулятора самостоятельно! По возникшим вопросам обращайтесь на сайт artstyle-lamp.com или по телефону: +7 495 798-95-85.

**ВНИМАНИЕ!**

- Устройство предназначено для использования внутри помещений.
- Запрещается вскрывать корпус устройства.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Устройство соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца