ОСОБЕННОСТИ

- Подзарядка от солнечной энергии;
- Ni-Mh аккумуляторная батарея в комплекте;
- Время непрерывной работы при полной зарядке аккумулятора до 6-8 часов;
- Автовключение в темное время суток, выключение — в светлое;
- Влагозащита IP44 для использования на улице.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Светильник в течение светового дня перерабатывает солнечную энергию в электричество, запасая ее в батарее. В темное время суток светильник, благодаря встроенному датчику освещенности, автоматически включается, а в светлое — выключается. Время работы и яркость свечения напрямую зависят от объема запасённой в течение дня энергии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите светильник так, чтобы солнечная панель могла получать прямой поток солнечного света в течение дня. Установка в затемненном месте приведет к неполной зарядке батареи и менее продолжительной работе светильника ночью. Также не располагайте светильник вблизи других источников света, так как это может привести к срабатыванию датчика освещенности и преждевременному выключению светильника. Снимите защитную пленку с солнечной панели, если она присутствует (есть на некоторых типах панелей).
2. На обратной стороне блока с солнечной панелью имеется выключатель **ON-OFF**, переведите его в положение **ON**, чтобы включить светильник. Если вы планируете долгое время не использовать светильник, рекомендуется выключить его, переведя выключатель в режим **OFF**. Также при долгом перерыве в работе рекомендуется вынуть батарею или вставить изолирующую ее контакты вкладку, чтобы избежать полной разрядки. Некоторые модели имеют более одного режима включения, в таком случае выключатель имеет 3 положения, например, **WHITE-OFF-COLOR** (белый свет/выкл/цветной режим).
3. **РЕКОМЕНДУЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДОЛГОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.** Для этого поставьте светильник в максимально солнечное место и зарядите его минимум в течение одного полного дня (лучше двух дней), после чего можно использовать в обычном режиме.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

При длительном использовании светильника (или наоборот, при долгом хранении без работы) эффективность батареи может снизиться. В таком случае рекомендуется провести ее замену. Для этого снимите крышку отсека с батареей (как правило, нужно с помощью отвертки выкрутить 4 самореза). Замените старую батарею на новую, соблюдая полярность (+/-). Затем закройте крышку отсека. Используйте максимально близкий к заводскому аналог батареи — тип AA (Ni-Mh) 1,2 В.

Модель	CL-S03RGB	CL-S15F	CL-SS06W	CL-SS27M	CL-SS28M	CL-SS09S	CL-SS30F	CL-SS32M	CL-SS35M	CL-S14CX2	CL-S21F
Мощность	0,03 Вт	0,2 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,06 Вт	0,03 Вт	0,3 Вт
Материал корпуса	металл/стекло	пластик	пластик	пластик	пластик	металл	пластик	металл	пластик	металл/пластик	пластик
Цвет	серебристый	черный	прозрачный	прозрачный	прозрачный	серебристый	черный	прозрачный	прозрачный	хром	черный
Конструкция	фонарь на подставке	фонарь на подставке	гирлянда	гирлянда	гирлянда	гирлянда	гирлянда	гирлянда	гирлянда	фонарь наземный	фонарь настенный
Цвет свечения	белый/цветной (красный/зелёный/синий)	эффект пламени факела	теплый белый	мультицветный	мультицветный	теплый белый	эффект пламени факела	мультицветный	мультицветный	холодный белый	эффект пламени факела
Режим работы	автоматическая смена цвета свечения	постоянное свечение (эффект пламени)	мигание/постоянное свечение	мигание/постоянное свечение	мигание/постоянное свечение	мигание/постоянное свечение	постоянное свечение (эффект пламени)	мигание/постоянное свечение	мигание/постоянное свечение	постоянное свечение	постоянное свечение (эффект пламени)
Аккумулятор	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 400 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 300 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч	1 × AA Ni-Mh / 1.2 В / 600 мАч
Размер	Ø80 × 365 мм	120 × 430 мм	длина гирлянды 5,8 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 5,8 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 5,8 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 4,7 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 3,5 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 11,9 м / длина провода 2 м	длина гирлянды 5,8 м / длина провода 2 м	Ø115 × 129 мм	96 × 53 × 180 мм

ARTSTYLE СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ Руководство по эксплуатации RU

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- **НЕПОЛНЫЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ.** При неправильной установке фонаря (нет прямого солнечного света) или при длительной пасмурной погоде, заряда, накопленного в батарее, будет недостаточно для нормальной работы светодиодов. Зарядите батарею максимально под прямыми солнечными лучами в яркий день.
- **ВЛИЯНИЕ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА.** Если рядом с фонарем будут другие яркие источники света, то датчик света может не сработать вечером. Поместите фонарь вдали от других ярких источников света.
- **БАТАРЕЯ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ.** Замените батарею.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2.

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25…+40 °C и относительной влажности не более 85%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♻ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом 🗑. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 6 месяцев (не распространяется на батарею).
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
   - некорректного заполнения гарантийного талона;
   - нарушения правил эксплуатации;
   - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
   - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его потребительских свойств. Изображение на упаковке может незначительно отличаться от фактического вида изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца